






















TABELA KOMPATYBILNOŚCI
FARB SEA-LINE®

NOWA FARBA SEA-LINE®




SELF-POLISHING
ANTIFOULING

SELF-POLISHING
ANTIFOULING
ALU PLUS

SEAGUARD
fouling stop

OBECNA POWŁOKA PRZECIWPOROSTOWA (tylko w dobrym stanie)	SEA-LINE®	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SELF-POLISHING ▪ SELF-POLISHING ALU PLUS ▪ SEAGUARD 			
	INTERNATIONAL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MICRON EXTRA ▪ MICRON EXTRA 2 ▪ CRUISER UNO ▪ CRUISER BRIGHT WHITE ▪ BOATGUARD ▪ INTERSPEED ULTRA 2 ▪ TRILUX 33 ▪ VC OFSHORE EU ▪ TRILUX 			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ MICRON OPTIMA ▪ VC 17m EXTRA 			
	HEMPEL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ocean Performer ▪ Mille Dynamic ▪ Hard Racing ▪ Cruising Performer/ Tiger Cruising ▪ Glide Cruise ▪ Tiger Extra / Titan ultra 			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hard Racing Ultra 			
	SEA JET	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 031 (Samurai) ▪ 033 (Shogun) ▪ 034 (Emperor) ▪ 037 (Coastal) ▪ 039 (Platinum) 			
INNE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OLIVA VSE ▪ PLASTIMO Classic ▪ PLASTIMO Performance ▪ PLASTIMO Racing ▪ SOROMAP AF1 ▪ SOROMAP AF2 ▪ SOROMAP AFC+ 				

Podstawowe zalecenia dotyczące przygotowania powierzchni i aplikacji farb Sea-Line® :

	<ul style="list-style-type: none"> • oczyścić starą powierzchnię za pomocą wody pod ciśnieniem (usuń odpryski i uszkodzenia starych powłok) • zaleca się zmatowienie powierzchni do jednolitej chropowatości papierem ściernym o gradacji P100÷240. • upewnij się że powierzchnia jest czysta i sucha, następnie aplikuj 1÷3 warstw farby Sea-Line®
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ korzystając z papierów ściernych lub środków chemicznych usuń wcześniejsze powłoki przeciwporostowe ▪ korzystając z papierów ściernych o gradacji P100÷240 wyrównaj powierzchnię do jednolitej chropowatości ▪ pomaluj powierzchnię minimum 1 warstwą podkładu epoksydowego Lightprimer 5:1 lub zastosuj system antyosmotyczny ▪ upewnij się że powierzchnia jest czysta i sucha, następnie aplikuj 2÷3 warstw farby Sea-Line®
ZASADY BHP: 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pomieszczenia w których wykonywane są prace szlifierskie i lakiernicze muszą być dobrze wentylowane. ➤ Prace szlifierskie należy wykonywać metodą na mokro. Stosowanie wody w procesie szlifowania powierzchni zapobiega unoszeniu się w powietrzu szkodliwego dla zdrowia pyłu. ➤ Należy stosować środki ochrony osobistej: maseczki, okulary, rękawiczki, kombinezony. ➤ Unikać kontaktu ciepłego produktu z oczami i skórą. ➤ Należy stosować się do zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej oraz przestrzegać polskich przepisów bezpieczeństwa.